



G  
M

## REGOLAMENTO E CONDIZIONI

Il servizio è disponibile esclusivamente per i Soci Coop.

Il servizio può considerarsi effettivo solo previa sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione e l'utilizzo non è trasferibile.

Per favorire un corretto utilizzo del servizio, Unicoop Firenze potrà provvedere alla rilettera della spesa del Socio mediante sistema a selezione casuale.

Il Socio si impegna ad un corretto ed adeguato utilizzo dello strumento per effettuare la spesa e si impegna altresì a restituirlo al termine della stessa.

Unicoop Firenze si riserva il diritto di disattivare la disponibilità del servizio in caso di uso non corretto del sistema ed in ogni altro caso in cui ne riscontri la necessità.

**coop**  
UNICOOP FIRENZE



Il sistema  
di fare la spesa  
ottimizzando  
i tempi.

## Istruzioni d'uso

### Display

Di facile e immediata lettura, permette di visualizzare l'ultimo prodotto acquistato, il numero totale dei prodotti e il totale della spesa.



### Tasti scorrimento

Dopo aver premuto il tasto **e** servono per attivare la funzione scorrimento, in alto (tasto di sinistra) o in basso (tasto di destra), della lista dei prodotti.



### Tasto =

Da utilizzare per visualizzare il totale della spesa e il numero complessivo dei prodotti acquistati.



### Tasto e

Da premere per visualizzare la lista dei prodotti acquistati.



### Tasto +

Da premere per eseguire l'acquisto di un prodotto puntando il Salvatempo sul codice a barre.



### Tasto -

Da premere per annullare l'acquisto di un prodotto puntando il Salvatempo sul codice a barre.



Se sei Socio Coop  
**prova il Salvatempo**  
e scopri, fin dalla prima spesa,  
quanto sia **semplice e veloce**.

**Prima di iniziare la spesa** preleva il Salvatempo dall'apposito mobile. È sufficiente passare la tua Carta Socio sotto il lettore ottico situato al centro del mobile: la base del Salvatempo da prelevare si illuminerà.

**Per selezionare un prodotto** tieni il Salvatempo a circa 7 cm dal codice a barre riportato sulla confezione e premi il pulsante **+**. La descrizione dell'articolo acquistato comparirà sul display.

Se vuoi togliere un prodotto già inserito punta il Salvatempo sul codice a barre e premi il pulsante **-**.

Il totale della tua spesa e la quantità dei prodotti acquistati sono sempre visualizzabili sul Salvatempo.

**Per i prodotti in confezione multipla** (acqua, latte...) troverai gli appositi cartellini con la dicitura *"se ne vuoi una confezione leggi qui"* posizionati in prossimità degli stessi articoli.

**Per i prodotti della stessa famiglia** merceologica, con stesso prezzo ma gusti differenti (yogurt, marmellate, pasta...) occorre leggere il codice di tutte le confezioni, poiché ogni tipo di prodotto ha un codice a barre diverso.

**Se il Salvatempo non legge un prodotto** emette un suono prolungato. Ti viene chiesto gentilmente di consegnarlo alla cassa prima della chiusura della spesa.

**Quando hai finito di fare la spesa** dirigiti verso la zona Salvatempo Più dove troverai tutte le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento.

Sullo scontrino saranno riportate, come sempre, tutte le informazioni relative a sconti, punti, ecc.

Il Salvatempo è un **servizio gratuito** per tutti i Soci Coop, non devi far altro che abilitare la tua Carta Socio al Box Informazioni. Se l'hai già abilitata in uno dei nostri supermercati puoi accedere al Salvatempo dell'Ipercoop senza ulteriori attivazioni.